



Deutsch

BADGEMATIC

TYP 900

Buttonmaschine

Bedienungsanleitung

Badgematic Button GmbH
Industriestraße 59-61
44894 Bochum
Germany

Telefon: +49(0)234-962906-0
Telefax: +49(0)234-962906-19
info@badgematic.de
www.badgematic.de

INHALT

1. Vorbereitungen

- 04-05** Die Maschine
- 06** Wichtig vor dem Start:
Die Papiereinlage
- 07** Wichtig vor dem Start:
Verwendung von Stoff &
Badge Designer
- 08** Die Buttonrohlinge

3. Wartung & Kundendienst

- 14** Ein paar Tropfen Öl &
& Reinigung & Hilfe

2. Buttons machen

- 08** Badgematic-Material
zurechtlegen
- 09** Unterstempel 1 befüllen
- 10** Unterstempel 2 befüllen
- 11** 1. Bearbeitung
- 12** 2. Bearbeitung
- 13** Dein erster Button

4. Herstellergarantie

- 15-17** Herstellergarantie



Herzlichen Glückwunsch zu deiner neuen Buttonmaschine! Lies dir diese Bedienungsanleitung bitte in Ruhe durch, bevor du loslegst.

VORBEREITUNGEN

Die Maschine



- | | | | |
|----------|--|-----------|---------------|
| 1 | Gummigriff | 8 | Grundplatte |
| 2 | Betätigungshebel (Gabel) | 9 | Distanzbolzen |
| 3 | Oberstempel (oberer Teil) | 10 | Umsetzer |
| 4 | Oberstempel (unterer Teil) | 11 | Spannstift |
| 5 | Unterstempel 1
(mit eingelassener Nut
für die Oberteile) | 12 | Brücke |
| 6 | Unterstempel 2 | 13 | Hubbolzen |
| 7 | Schwenkplatte | | |

WICHTIG VOR DEM START

Die Papiereinlage:

80-90g starkes „normales“ Kopierpapier

Durchmesser Papiereinlage = Foliendurchmesser

Papier immer ganz sauber und rund ausschneiden, am besten mit einem Kreisschneider oder einer Papierstanze.

Grundsätzlich KANNST du auch anderes, dickeres oder dünneres Papier verwenden oder anderes Material, zum Beispiel Stoff, Geschenkpapier, sogar Laub-Blätter usw... Wir können dir nur leider nicht garantieren, dass es klappt. Es gibt kein Universal-Rezept, wie der Button auch dann auf jeden Fall 100% perfekt wird.

Gut zu wissen: Du kannst eigentlich nichts kaputt machen. Also keine Angst, im Zweifelsfall einfach ausprobieren! Es gibt einige Kniffe und Tricks, wie du das Material vielleicht doch verarbeiten kannst. Zum Beispiel indem du es auf einen kleineren Durchmesser ausschneidest (so dass es nicht umgebördelt werden muss), indem du eine Papiereinlage unterlegst oder indem du die Folie benutzt und dann später vom fertigen Button wieder abziehst.

Abbildung: Zu dickes Papier verwendet



Verwendung von Stoff

Erfahrungsgemäß eignen sich für die Buttonproduktion so gut wie alle Stoffarten außer sehr dicke, unflexible Stoffe, Wollstoffe oder Stoffe mit hohem Stretch-Anteil.

Allerdings gibt es bei Stoffen eine so große Vielzahl, dass auch hier gilt: Im Zweifelsfall ausprobieren. Einfach statt der Papiereinlage den in der entsprechenden Größe ausgeschnittenen Stoff in die Maschine einlegen und die Folie weglassen. Je nach Stoffart eventuell etwas kleiner ausschneiden und auch mal versuchen, eine Papiereinlage unterzulegen. Wenn du trotzdem Probleme mit dem Stoff hast, kannst du auch mal versuchen, die Folie zusätzlich zu dem Stoff zu verwenden und sie dann vom fertigen Button abziehen.

Buttonmotiv gestalten

Unter www.mybadge.de findest du unseren kostenlosen Badge Designer. Damit kannst du ganz einfach deine eigenen Buttonmotive gestalten, speichern und ausdrucken. Es gibt sogar eine Funktion, mit der du die Motive auf dem „Bedruck Mich“ Papier positionieren kannst und millimetergenau auf deinen Drucker anpassen kannst.

Jetzt kannst du starten...

BUTTONS MACHEN

Die Buttonrohlinge:

!! Nur Original von Badgematic !!

= Lebenslange Garantieansprüche

Unsere **Original Buttonrohlinge** sind optimal auf unsere Badgematic Buttonmaschinen abgestimmt. Alle Teile passen perfekt zueinander und unterliegen einer **strengen Qualitätskontrolle**.

Bei der Verwendung von Buttonrohlingen bzw. „Nachbauten“ von anderen Herstellern können wir **keine Garantie mehr** für deine Badgematic Buttonmaschine geben!

Nur mit unseren Original Rohlingen werden deine Buttons wirklich immer perfekt und deine Garantie bleibt bestehen.

Bei Buttons können schon sehr kleine, mit bloßem Auge kaum erkennbare Material-Unterschiede dafür sorgen, dass es **Probleme** bei der Buttonproduktion gibt. Das Ergebnis ist jede Menge **Ausschuss** und traurige Gesichter: Buttons, die entweder gar nicht erst richtig zusammen gepresst wurden, Buttons mit Defekten wie geschnittener Folie oder einfach Buttons, die nicht so schön aussehen wie sie es eigentlich sollten. Also lieber direkt auf Nummer Sicher gehen.

Buttons machen

Stell die Maschine vor dich auf den Tisch. Wie der Button gepresst wird, erklären wir hier anhand der Standard-Version mit Sicherheitsnadel. Solltest du eine andere Rückseitenvariante herstellen wollen, dann schau bitte beim entsprechenden Artikel in unserem Online Shop nach einer Anleitung dazu. Wenn du dort keine findest, kontaktiere uns bitte, damit wir dir dabei helfen können.

Leg dir die benötigten Buttonrohlinge bereit. Dazu gehören ein Metalloberteil, ein Unterteil mit Sicherheitsnadel, eine Folie und die selbst gestaltete Papiereinlage. (Beachte dazu die Hinweise zur Papiereinlage auf **Seite 06**)

Unterstempel 1 befüllen:

Dreh die Schwenkplatte so, dass der Unterstempel 1 vorne ist. Leg nacheinander das Blechoberteil (Kante nach unten), die Papiereinlage und die Folie ein. Je nach Motiv solltest du darauf achten, dass du es waagrecht einlegst. Sonst ist es hinterher schief.



BUTTONS MACHEN

Unterstempel 2 befüllen:

Dreh die Schwenkplatte um 180° bis zum Anschlag. Der Unterstempel 1 befindet sich jetzt direkt unter dem Oberstempel und Unterstempel 2 befindet sich vorne. In den Unterstempel 2 legst du nun das Unterteil ein. Bei der Rückseitenvariante mit Sicherheitsnadel legst du das Blechunterteil mit der Nadelöffnung nach unten ein (gerade einlegen!), bei der Ringrückseite legst du den Ring mit der Kante nach oben ein. Egal, welche Rückseitenvariante du produzieren möchtest, **merke dir Folgendes:** Die Seite, die nach dem Einlegen in den Unterstempel nach oben zeigt, wird im Inneren des Buttons verschwinden. Oder anders herum: Die Seite, die nach dem Einlegen in den Unterstempel nach unten zeigt, wird auf der Rückseite des fertigen Buttons zu sehen sein.



1. Bearbeitung:

Jetzt kannst du deinen ersten Button pressen: Zieh den Gummigriff bis zum Druckpunkt nach vorne. Das Oberteil mit Papier und Folie befindet sich jetzt im Oberstempel. **ACHTUNG:** Halte die Schwenkplatte nicht fest! Die Schwenkplatte muss sich immer frei bewegen können!



Schwenkplatte nicht festhalten!



BUTTONS MACHEN




2. Bearbeitung:

Dreh die Schwenkplatte wieder um 180° bis zum Anschlag, so dass Unterstempel 2 mit der darin enthaltenen Rückseite direkt unter dem Oberstempel steht.

Zieh den Griff wieder zu dir nach vorne. Diesmal benötigst du etwas mehr Kraft. Zieh so lange, bis kein Zwischenraum mehr zwischen den beiden Teilen des Oberstempels zu sehen ist, bzw. bis es nicht mehr weiter geht.

Zieh den Griff so weit, bis kein Zwischenraum mehr zu sehen ist.



Dein erster Button:

Dreh die Schwenkplatte wieder um 180°. **Da ist er, dein erster selbst gemachter Button!**



Rückseiten-Varianten:

Je nach Rückseitenvariante ist dein Button eventuell noch nicht ganz fertig. Beim 25 mm Button mit Bogennadel musst du z.B. noch die Bogennadel per Hand in die Ringrückseite einfügen oder beim 59 mm Button evtl. noch den Clip. Beim 25 mm Button als Ohrstecker, Fingerring, oder zum Annähen musst du noch die mitgelieferten Teile mit Hilfe des Klebepads in die Rückseite einkleben und so weiter.



WARTUNG UND KUNDENDIENST

Ein paar Tropfen Öl

Die Maschine ist fast wartungsfrei. Jede Buttonmaschine freut sich jedoch ab und zu über ein paar Tropfen Öl (im Lieferumfang enthalten). Gib dazu einige Tropfen (bitte nicht übertreiben!) auf die mit dem Ölkännchen gekennzeichneten Stellen. Andere Stellen bitte nicht ölen, sie verkleben sonst.

Reinigung

Papierstaub und Papierreste aus den Stempeln bitte regelmäßig entfernen, damit sie sich nicht festsetzen können. Am besten verwendest du dazu einen sauberen Pinsel. Grundsätzlich tut es der Maschine gut, wenn sie zwischendurch mal gereinigt wird. Staub und Dreck kann sich festsetzen und die Funktion der Maschine beeinträchtigen. Benutze dafür neben Wasser einen milden Reiniger.

Hilfe

Unser Kundenservice steht dir bei Problemen mit deiner Buttonmaschine gerne zur Verfügung. Du erreichst uns telefonisch unter **0234-9629060** oder per Email: **info@badgematic.de**. Bei Bedarf kannst du uns deine Maschine auch zusenden und wir führen eine kostenlose Wartung und ggf. Reparatur durch. Auf unsere Buttonmaschinen geben wir dir eine lebenslange Garantie!

LEBENSLANGE GARANTIE

Zusätzlich zur gesetzlich gültigen Gewährleistung gewähren wir dir auf alle bei uns gekauften Buttonmaschinen eine lebenslange Garantie nach Maßgabe der nachfolgend aufgeführten Garantiebedingungen.

Herstellergarantie: Garantiebedingungen für Buttonmaschinen

Unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte ein bei uns gekauftes Produkt dennoch nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten darum, dich an unseren nachfolgend aufgeführten Kundendienst zu wenden. Gerne stehen wir auch telefonisch, über die genannte Service-Hotline, zur Verfügung. Zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung gewähren wir dir eine Garantie auf alle bei uns gekauften Buttonmaschinen nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen. Deine gesetzlichen Rechte werden hierdurch nicht eingeschränkt.

1) Garantiegeber ist die Badgematic Button GmbH, Industriestr. 59-61, D-44894 Bochum.

Die Garantiezeit gilt lebenslang ab Kaufdatum. Die Garantie gilt weltweit. „Lebenslang“ bedeutet in diesem Zusammenhang so lange, wie die Buttonmaschine in Gebrauch ist. Dabei ist es völlig egal, wie alt die Buttonmaschine ist oder wie oft sie schon den Besitzer gewechselt hat. Es spielt auch keine Rolle, wie lange die Buttonmaschine zwischenzeitlich nicht genutzt wurde. Ein Kaufbeleg ist nicht nötig, wir erkennen unsere Buttonmaschinen sowie Nachbauten ohne Ausnahme. Wird eine Buttonmaschine nach 20 Jahren Schrank-Pause „wieder entdeckt“ und soll wieder eingesetzt werden, gilt für diese Buttonmaschine unsere lebenslange Garantie, sofern es sich nicht um einen Ausschluss gemäß 5) dieser Bedingungen handelt.

LEBENSLANGE GARANTIE

Die Garantie endet also theoretisch nur mit Verlust oder unsachgemäßem Gebrauch oder Zerstörung gemäß 5).

2) Während der Garantiezeit werden Geräte, die Defekte aufweisen, nach unserer Wahl repariert oder ersetzt. Ausgetauschte Geräte oder Teile von Geräten gehen in unser Eigentum über.

WICHTIG: Wir können für die reibungslose Funktion unserer Buttonmaschinen nur garantieren, wenn ausschließlich unsere Original-Buttonmaschine-Buttonrohlinge verwendet werden. Denn nur bei diesen können wir sicher sein, dass sie genau auf unsere Buttonmaschinen abgestimmt sind. Wenn du Buttonrohlinge von anderen Herstellern verwendest, können wir nicht für eine einwandfreie Funktion garantieren (s. auch unter 5)). Bitte beachte in deinem Interesse auch: Buttonrohlinge werden häufig mit einer Größenangabe angeboten, die mit unserer Größenangabe identisch ist oder darauf schließen lässt (z.B. „Buttongröße 25 mm“ oder „25 mm EU-Standard/EU-Norm“). Das heißt jedoch nicht zwangsläufig, dass die angebotenen Buttonrohlinge auch genau dieselben Maße haben wie unsere Original-Buttonrohlinge. Schon sehr kleine, mit bloßem Auge kaum erkennbare Material-Unterschiede können erfahrungsgemäß dazu führen, dass du mit deiner Buttonmaschine keine oder zumindest keine einwandfreien Buttons produzieren kannst.

3) Garantieansprüche sollten unverzüglich nach Kenntniserlangung vom Defekt geltend gemacht werden.

4) Zur Geltendmachung der Garantie sind folgende Schritte erforderlich:

Setz dich bitte mit unserem Kundendienst in Verbindung: Telefon: +49(0)234-962906-0 / FAX: +49(0)234-962906-19, Email: info@badgematic.de, Post: Badgematic Button GmbH, Industriestr. 59-61, D-44894 Bochum

Das ist wichtig, damit wir vorab klären können, ob eine Zusendung des defekten Gerätes überhaupt erforderlich ist, oder ob der Defekt evtl. durch einen einfachen Handgriff deinerseits oder die Zusendung eines entsprechenden Ersatzteils behoben werden kann. Eventuell liegt der Defekt auch gar nicht beim Gerät selber, sondern resultiert aus falschem Gebrauch oder das Problem liegt beim verwendeten Material (siehe Hinweise unter Punkt 2). Wenn erforderlich, schick das defekte Gerät bitte mit einem entsprechenden Formular an die darauf vermerkte Adresse. Dieses Formular senden wir dir bei Bedarf gerne per Email oder postalisch zu. Du findest es auch in unserem Online Shop unter **Service -> Downloads -> „Buttonmaschine zur Reparatur“**

Bezüglich der Versandkosten gelten die folgenden Regelungen:

Innerhalb Deutschlands: Tritt ein Garantiefall innerhalb von 24 Monaten nach Vertragsschluss auf, übernimmt Badgematic die erforderlichen Versandkosten für den Hin- und Rücktransport **innerhalb Deutschlands**. Unser Kundendienst wird dir in diesem Fall einen Link zu unserem Retourenportal zusenden, um die Rücksendung abzuwickeln. Sorge bitte für eine sichere Verpackung, damit die Buttonmaschine beim Transport nicht beschädigt wird. Tritt der Garantiefall erst nach 24 Monaten nach Vertragsschluss auf, muss der Kunde die Kosten für die Versendung zur Reparatur bzw. Nachbesserung im Rahmen der Garantie tragen. Die Rücktransportkosten trägt in jedem Fall Badgematic.

LEBENSLANGE GARANTIE

International: Tritt ein Garantiefall innerhalb von 6 Monaten nach Vertragsschluss auf, übernimmt Badgematic die erforderlichen Versandkosten für den Hin- und Rücktransport international. Dies gilt ausschließlich für die Länder, für die wir in unserem Online-Shop www.badgematic.de einen Versand anbieten. Tritt der Garantiefall erst nach 6 Monaten nach Vertragsschluss auf, muss der Kunde die Kosten für die Versendung zur Reparatur bzw. Nachbesserung tragen sowie auch die Kosten für den Rückversand. Befindet sich die Buttonmaschine zum Zeitpunkt des Garantiefalls in einem Land, für das wir keinen Versand in unserem Online Shop anbieten, muss der Kunde die Kosten für den Hin- und Rückversand auch dann tragen, wenn der Garantiefall innerhalb der 6 Monate nach Vertragsschluss eintritt.

5) Garantieansprüche sind ausgeschlossen bei Schäden durch:

- missbräuchliche/unsachgemäße Behandlung sowie Gewaltanwendung
- Verwendung von Buttonrohlingen, die nicht original von Badgematic stammen
- Eingriffe, die nicht von der von uns autorisierten Serviceadresse vorgenommen wurden
- Einsendung in nicht transportsicherer Verpackung.

6) Vom Garantieumfang nicht erfasste Defekte oder Schäden am Gerät sowie fehlende Teile beheben wir nach vorheriger Rücksprache gegen eine faire Gebühr. Die Versandkosten für die Versendung zur Reparatur sowie für den Rückversand gehen zu deinen Lasten.

Unser Versprechen: Wir geben unser Bestes, damit deine Buttonmaschine dir ein Leben lang Freude bereitet!



Code scannen und Film ansehen!



Buttons machen

Badgematic Button GmbH • Industriestraße 59-61 • 44894 Bochum • Germany

Telefon: +49(0)234-962906-0 • Telefax: +49(0)234-962906-19

info@badgematic.de • www.badgematic.de



www.badgematic.de

Badgematic Button GmbH • Industriestraße 59-61 • 44894 Bochum • Germany

Telefon: +49(0)234-962906-0 • Telefax: +49(0)234-962906-19

info@badgematic.de • www.badgematic.de